太阳能多功能电站 使用说明书

警告

- I 内有高压,不得自行拆卸;
- I 严禁佩带的电源夹子短路
- 谨防激烈碰撞和摔碰;
- 使用过程中,保持机器周围通风良好;
- Ⅰ 注意防潮、防水;
- I 远离儿童

一: 主要功能

- 1. 应急照明
- 2. AC 交流输出
- 3. 汽车应急启动
- 4. 太阳能充电或者市电充电
- 5. 直流 (DC 12V) 输出(可选功能)

二:产品适用家用电器范围

本产品输出的交流电,仅适合于家庭照明,小型电视机、小型电风扇、收音机、笔记本电脑、小型充电器等电阻性负载,不适合电动机、冰箱、空调、微波炉等高感性负载!



三: 使用方法

1. 照明功能

先打开总电源开关,如果显示当前电量的黄色 LED 灯正常,再打开直流照明开关,照明灯管开始点亮,如果显示电量的红色 LED 灯亮,表示电池没电,请及时充电!

2. AC 交流输出功能

先打开总电源开关,然后再打开交流电开关,显示交流电的绿色 LED 灯亮,电压表显示当前的交流电输出电压,这时 AC 输出插座有交流电输出。当不使用交流电时,请及时关闭交流开关,以节约电池电量。

3. 充电功能

当蓄电池电量指示灯为红色的时候,请及时充电。本产品即可以用太阳能电池板充电(本产品适合于12V/80W以内功率),在有交流电(AC100-240V)的地方也可以用本公司配套的适配器充电;请务必使用本公司配套的太阳能板或者充电适配器。

4. 汽车应急启动

当汽车的电瓶电量很低,不足以启动汽车的时候。可以用本系统自带的电源夹子连接到蓄电池,应急启动汽车。请注意正负极不能接反和短路,否则可能导致产品损坏。(仅适用12V的蓄电池)

5 蓄电池扩容

如果你有其他的铅酸蓄电池(12V 规格),可以把本系统自带的电源夹子跟蓄电池连接好,请注意正负极,这样就可以延长本系统的使用时间。

四: 使用说明

- 1. 无论是充电、使用照明灯或者使用交流电,都必须打开总电源开关;
- 2. 当打开总电源开关时,指示电量的黄色 LED 灯会显示当前的电量;如果显示电量的红色 LED 灯亮,表示电池没电,请及时充电!
- 3. 使用交流电时,负载必须符合本机规定的负载类型,且功率必须小于机器额定输出功率; (不同型号,功率不同,请注意型号)
- 4. 当打开照明灯开关时,显示照明灯的绿色 LED 指示灯会亮,同时照明灯管亮;
- 5. 当打开交流开关时,如显示交流输出的绿色 LED 灯亮时,交流插座会有 220V 或者 110V 的交流电输出;当插座没有交流电输出时,请检查两个保险丝是否熔断,如果熔断,更换相应规格后,即可恢复;
- 6. 当显示电量的红色 LED 灯亮时,请及时充电,您可以选择用太阳能板或者市电充电,充电时,显示充电状态的绿色 LED 灯会亮,表示充电正常;

五: 充电注意事项

1. 交流充电器充电(选购不同规格的交流充电器)

- Ⅰ 在有交流(AC100-240V)电的地方,利用交流充电器给太阳能多功能电站充电;
- I 该交流充电器的设计是适合蓄电池充电之用的,所以,为了您的多功能电站内部蓄电池 能够保持更长时间的使用寿命,请您绝对不能使用该交流充电器以外的任何充电器对多 功能电站进行充电,不正当的充电将会严重损害蓄电池性能。

2. 太阳能电池板充电

- I 将太阳能电池板放在户外,正面朝南,使太阳能电池板充分地吸收太阳光,选择无遮阳位置,不允许太阳能电池板表面有覆盖物。再将太阳能电池板充电线插头插入电站上对应的 "Solar charging & charging adapter"插座中;
- 使用不同功率太阳能电池板充电,多功能电站中的蓄电池到达充满状态时间是不同的,本产品设计多功能电站可选配的太阳能电池板峰值功率在 10W-80W 范围内的任何一种单晶体或多晶体太阳能电池板。

六:产品技术规格

型号及技术参数	SP200-20W	SP300-30W	SP500-40W
太阳能电池板功率	20 Wp	30 Wp	40 Wp
交流智能充电器	12V/2A	12V/2A	12V/5A
太阳能板充电电流	1. 11A	1. 67A	2. 22A
电池电压/电池容量	12V/17Ah	12V/17Ah	12V/20Ah
直流插口最大输入电流	12V/5A	12V/5A	12V/5A
直流过载保险丝额定电流	20A	30A	40A
交流负载保险丝额定电流	250V/0.5A	250V/1A	250V/2A
内置荧光灯(可替换)	DC12V/5W 灯管		
交流输出电压/频率	220V/50Hz 或者 110V/60HZ		
交流输出电压表	指针式电压表实时显示输出交流电压		
交流输出功率	200W	300W	500W
输出波型	修正正弦波		
蓄电池工作电压范围	10.0 ∽15.0 Vdc		
保护功能	极限电压报警保护、过载/过温保护、输出短路保护		

六: 一般家用电器的使用时间

1. SP200 配置: 蓄电池 12V/17AH, 逆变器 200W;

家用电器名称	电器功率(W)	可连续使用的时间(小时)
手机	4	30
节能灯(本机自带)	5	24
收音机、小型风扇	9	13
摄像机、VCR 录像机	15	8
电动工具,	24	5
小型电视机	50	2.3
笔记本电脑	70	1.6
打气泵、汽车吸尘器	80	1.4

2. SP300 配置: 蓄电池 12V/17AH, 逆变器 300W;

家用电器名称	电器功率(W)	可连续使用的时间(小时)
手机	4	50
节能灯(本机自带)	5	40
收音机、小型风扇	9	22
摄像机、VCR 录像机	15	13.6
电动工具,	24	8.5
小型电视机	50	4.3
笔记本电脑	70	3
打气泵、汽车吸尘器	80	2.5

3. SP500 配置: 蓄电池 12V/20AH, 逆变器 500W

家用电器名称	电器功率(W)	可连续使用的时间(小时)
手机	4	59
节能灯(本机自带)	5	47
收音机、小型风扇	9	25
摄像机、VCR 录像机	15	16
电动工具,	24	10
小型电视机	50	5
笔记本电脑	70	3.5
打气泵、汽车吸尘器	80	3
手电钻	360W	0.6

七: 各部件名称

输出/输入 12V **负极(黑色)**

警告: 严禁2个电源夹子短路, 否则导致产品损坏



输出/输入 12V 正极(红色)

注: 本对电源夹子仅适用:

- 1. 在汽车电瓶电量不足的时候,应急启动汽车
- 2. 外接其他的 12V 蓄电池, 可以扩展蓄电池的容量



控制面板示意图:



充电接线示意图: 太阳能充电



市电充电:

